

Artikelnummer:
71189

EAN-Nummer:
4000870711897



Name
Panel Atria Shine Sep Switch 21W 3000K 290mm Weiß Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Attributgruppe_skip

Attributgruppe_checked

Artikelinfo

Interner Code	711.89
EAN	4000870711897
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung



Abmessungen

Gewicht netto	500 g
Durchmesser	290 mm
Verpackungsmaße BxHxL	30 x 3,1 x 30 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 25 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	19 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	02
Lebensdauer	25000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x19 / 2 W
Nennlichtstrom Bereich	1500 lm
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Paulmann

D Sicherheitshinweise

Allgemein

Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügte Anleitungen und die Hinweise!

Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:

⚡ Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Schädigungen am Körper verursachen.

Information zur Installation-, Montageeinhfolge oder Betriebsweise.

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Überprüfen Sie die Spannung mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Überprüfen Sie die Montage mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Safety Instructions

F Consignes de sécurité

Généralités

1. Les instructions jointes sont la condition préalable à l'installation conforme. L'installation doit être effectuée en respectant les consignes de montage et la mise en service. Conserver les instructions à l'avenir compte des caractéristiques techniques mentionnées sur le produit. Sous réserve de modifications techniques, nous nous réservons le droit d'apporter des changements dans les instructions. Veuillez lire attentivement et conserver les instructions jointes et les consignes de sécurité!

2. Les symboles suivants sont utilisés dans les instructions:

⚡ Électrocution en cas de contact de pièces sous tension. Une électrocution peut entraîner la mort ou de graves dommages corporels.

Information relative à l'ordre d'installation, de montage ou remarques de fonctionnement.

Consignes de sécurité

Les travaux de montage et de réparation doivent être exclusivement réalisés par un électricien qualifié conformément à la réglementation de sécurité locale en vigueur.

3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, soyez extrêmement prudent lors du raccordement des luminaires au réseau électrique.

4. L'intervention d'un électricien professionnel est impérative en cas de doute sur votre capacité de réaliser les opérations de montage ou de réparation.

5. Avant de commencer les travaux, vérifiez la tension de la source d'alimentation et assurez-vous que le courant électrique à l'emplacement d'installation sélectionné.

6. Déconnecter / mettre la ligne électrique hors tension (230 V) avant toute intervention. Déconnectez toujours les fusibles ou ouvrez les disjoncteurs.

7. Vérifiez à l'aide d'un voltmètre l'absence effective de tension sur la ligne.

8. Only install and operate in dry rooms.

9. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

10. IP-Protection requirements in the area of use must be met - IP-X3/X4/X5/X7 (protection against water).

11. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

12. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

13. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

14. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

15. Only install and operate in dry rooms.

16. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

17. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

18. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

19. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

20. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

21. Only install and operate in dry rooms.

22. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

23. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

24. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

25. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

26. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

27. Only install and operate in dry rooms.

28. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

29. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

30. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

31. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

32. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

33. Only install and operate in dry rooms.

34. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

35. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

36. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

37. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

38. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

39. Only install and operate in dry rooms.

40. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

41. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

42. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

43. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

44. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

45. Only install and operate in dry rooms.

46. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

47. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

48. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

49. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

50. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

51. Only install and operate in dry rooms.

52. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

53. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

54. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

55. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

56. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

57. Only install and operate in dry rooms.

58. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

59. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

60. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

61. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

62. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

63. Only install and operate in dry rooms.

64. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

65. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

66. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

67. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

68. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

69. Only install and operate in dry rooms.

70. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

71. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

72. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

73. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

74. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

75. Only install and operate in dry rooms.

76. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

77. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

78. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

79. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

80. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

81. Only install and operate in dry rooms.

82. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

83. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

84. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

85. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

86. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

87. Only install and operate in dry rooms.

88. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

89. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

90. LEDs are sensitive to high temperatures. Before installation, ensure that the ambient temperature will not exceed 30 °C. Overheating leads to premature failure of the LED.

91. The installation must not come into contact with the luminaire/operating device. The distance between the operating device and the bulb, as stated in the installation instructions, must be adhered to.

92. The light source of the device is not damaged by power lines when drilling!

93. Only install and operate in dry rooms.

94. The operating device (transformer/ballast) must be installed before installation.

95. Only use cables, rods, etc. from the manufacturer's voltage lighting systems must be mounted in a way so as not to come into contact with one another.

Инструкции по безопасности

Общие положения

1. При выполнении работ по установке, монтажу, эксплуатации и обслуживанию светильников необходимо строго соблюдать все требования, изложенные в инструкции. Несоблюдение требований может привести к повреждению имущества,人身伤害 или даже к летальному исходу.

2. Символы, используемые в инструкции:

⚡ Электрический удар при контакте с токоведущими частями. Электрический удар может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

Информация относительно порядка установки, монтажа или инструкции по работе.

Инструкции по безопасности

Работы по монтажу и ремонту должны выполняться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы.

3. Для предотвращения риска поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

4. Перед началом работ необходимо убедиться, что напряжение в сети отсутствует.

5. При выполнении работ необходимо использовать защитные средства.

