

WASTE BIN WITH SENSOR

Model no.:

SS-60LS18 / SS-70LS20 / SS-75LS18 / SS-70LS20-B**INSTRUCTIONS:**

- Remove the lid element from the waste bin.
Open the battery compartment and insert 4 AA-batteries.
Close the battery compartment.
- Lead the refuse bag through the ring and replace the lid element on the waste bin.
- Activate the on/off switch on the back of the lid element.
A red indicator will light up for 2 seconds. The indicator will now blink red for 4 seconds. This indicates the system has been activated.
- If you wish to open the lid, keep your hand or an object over the infra-red sensor at a distance of about 5-15 cm. The lid remains open as long as objects are detected in the sensor area. The lid will automatically close 5-6 seconds after the object is removed.

FUNCTIONAL INDICATOR:

Action	Indicator
Normal standby mode	Blinks red for 4 seconds
Lid opens automatically	Green light
Lid closes automatically	Red light

IMPORTANT:

- Do not submerge the lid element in water. It contains a large number of electronic parts. You can clean it with a slightly moistened cloth.
- Do not push on the lid of the waste bin in order to close it as it opens automatically.
- Replace used or empty batteries as soon as possible in order to prevent any damage to the electronic parts.
- Avoid direct sunlight on the infra-red sensor.
- Make sure there is enough space for the automatic waste bin to open without its lid being blocked during opening or closing.

PRULLENBAK MET SENSOR

Model no.:

SS-60LS18 / SS-70LS20 / SS-75LS18 / SS-70LS20-B**GEBRUIKSAANWIJZING:**

- Verwijder de dekselbehuizing van de afvalbak.
Open het batterijencompartiment en plaats 4 AA-batterijen.
Sluit het batterijencompartiment.
- Haal de vuilniszak door de sluitring en plaats de dekselbehuizing terug op de afvalbak.
- Schakel de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de dekselbehuizing aan. Een rood indicatielampje licht gedurende 2 seconden op. Het lampje knippert nu 4 seconden rood. Dit geeft aan dat het systeem is ingeschakeld.
- Als u de deksel wilt openen, houdt u uw hand of een object ca. 5-15 cm boven de infraroodsensor. De deksel blijft open als in de sensorzone objecten worden gedetecteerd. De deksel sluit automatisch na 5-6 seconden nadat het object wordt weggehaald.

WERKINGSINDICATOR:

Handeling	Indicatielampje
Normale wachtstand	Knippert 4 seconden rood
Deksel automatisch open	Groen lampje
Deksel automatisch dicht	Rood lampje

LET OP:

- Dompel de dekselbehuizing niet onder water. Deze is voorzien van een groot aantal elektronische onderdelen. U kunt deze schoonmaken met een licht vochtige doek.
- Druk niet op de deksel van de afvalbak om deze te sluiten, als deze automatisch wordt geopend.
- Vervang gebruikte of lege batterijen zo snel mogelijk om mogelijke schade aan de elektronische onderdelen te voorkomen.
- Vermijd direct zonlicht op de infraroodsensor.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor de automatische afvalbak om open te kunnen gaan zonder dat het deksel bij het openen of sluiten wordt geblokkeerd.

POUBELLE AVEC DÉTECTEUR

Model no.:

SS-60LS18 / SS-70LS20 / SS-75LS18 / SS-70LS20-B

MODE D'EMPLOI :

- a. Enlevez le couvercle de la poubelle. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles AA. Fermez le compartiment à piles.
- b. Faites passer le sac poubelle par l'anneau et remettez le couvercle sur la poubelle.
- c. Allumez l'interrupteur marche/arrêt à l'arrière du couvercle. Un petit voyant rouge s'allume pendant 2 secondes. Le voyant rouge clignote ensuite 4 secondes. Cela indique que le système est activé.
- d. Si vous souhaitez ouvrir le couvercle, mettez votre main ou un objet environ 5-15 cm au-dessus du capteur infrarouge. Le couvercle reste ouvert si des objets sont détectés dans la zone du capteur. Le couvercle ferme automatiquement après 5-6 secondes si le capteur ne détecte plus d'objet.

VOYANT DE FONCTIONNEMENT :

Action	Voyant
Mise en attente normale	Clignote rouge pendant 4 secondes
Couvercle ouvre automatiquement	Témoin lumineux vert
Couvercle ferme automatiquement	Témoin lumineux rouge

ATTENTION :

- 1. Ne pas immerger le couvercle dans l'eau. Le couvercle contient un grand nombre de composants électroniques. Essayez le couvercle avec un chiffon légèrement humide.
- 2. Ne pas appuyer sur le couvercle de la poubelle pour le fermer s'il s'est ouvert en mode automatique.
- 3. Remplacez des piles vides ou usées le plus rapidement possible afin d'éviter des éventuels dommages aux composants électroniques.
- 4. Évitez la lumière directe du soleil sur le capteur infrarouge.
- 5. Prévoyez suffisamment d'espace autour de la poubelle automatique pour ne pas gêner l'ouverture et la fermeture du couvercle.

ABFALLEIMER MIT SENSOR

Model no.:

SS-60LS18 / SS-70LS20 / SS-75LS18 / SS-70LS20-B

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- a. Entfernen Sie die Deckelaufsatz des Abfallbehälters. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die 4 AA-Batterien ein. Schließen Sie das Batteriefach.
- b. Ziehen Sie den Abfallbeutel durch den Schließring und bringen Sie den Deckelaufsatz wieder an.
- c. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des Deckelaufsatzes ein. Ein rotes Hinweislämpchen leuchtet 2 Sekunden lang auf. Das Lämpchen blinkt jetzt 4 Sekunden lang rot. Damit wird angezeigt, dass das System eingeschaltet wurde.
- d. Wenn Sie den Deckel öffnen möchten, halten Sie Ihre Hand oder einen beliebigen Gegenstand etwa 5-15 cm über den Infrarotsensor. Der Deckel bleibt geöffnet, wenn im Sensorbereich Objekte erkannt werden. Der Deckel schließt automatisch nach 5-6 Sekunden, wenn kein Objekt mehr im Sensorbereich ist.

FUNKTIONSANZEIGE:

Handlung	Hinweislämpchen
Normaler Ruhezustand	Blinkt 4 Sekunden Rot
Deckel automatisch geöffnet	Grüne Lampe
Decken automatisch geschlossen	Rote Lampe

ACHTUNG:

- 1. Tauchen Sie den Deckelaufsatz niemals unter Wasser. Er enthält eine Vielzahl an elektronischen Teilen. Sie können ihn mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.
- 2. Drücken Sie zum Schließen nicht auf den Deckel des Abfallbehälters, wenn dieser automatisch geöffnet wird.
- 3. Tauschen Sie alte oder leere Batterien so bald wie möglich aus, um mögliche Beschädigungen der elektronischen Teile zu vermeiden.
- 4. Schützen Sie den Infrarotsensor vor direkter Sonneneinstrahlung.
- 5. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz dafür da ist, dass sich der automatische Abfallbehälter öffnen kann, ohne dass der Deckel beim Öffnen oder Schließen blockiert wird.

