




webaby

Table à langer 33420001

EN 12221:2008 + A1:2013
08112023



<https://quefairedemesdechets.fr>

FR IMPORTANT ! À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE À LIRE ATTENTIVEMENT

NORME EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

Pour enfants jusqu'à 12 mois d'un poids maximum de 11 kg.

Tous les éléments de fixation doivent toujours être convenablement serrés et contrôlés régulièrement.

Apporter un soin particulier au fait que les vis ne soient pas desserrées, car un enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de son vêtement (par exemple: des cordons, des colliers, des rubans pour sucettes à bébé) ce qui présenterait un danger de pincement voir d'étranglement.

Pour éviter tous risques d'incendie ou autre, ne pas placer la table à langer à proximité d'un chauffage électrique, à gaz, d'un foyer ouvert ou toutes autres sources de chaleur intense.

La table à langer n'est prête à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés. Vérifier systématiquement cet enclenchement avant d'utiliser la table à langer.

Ne pas utiliser la table à langer si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes.

En cas de problèmes, prendre contact avec votre magasin.

Les pièces de rechange doivent seulement être obtenues auprès du fabricant ou du distributeur.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation sont disponibles durant 2 ans, et les éléments de visseries durant 5 ans.

Entretien: Nettoyage à l'aide d'une éponge légèrement humide, puis avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

GB IMPORTANT ! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE READ CAREFULLY

CONFORMS TO STANDARD SAFETY REQUIREMENTS EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

WARNING : Do not leave the child unsupervised.

For children up to 12 months with a maximum weight of 11 kg.

All fastening components must always be correctly tightened and checked regularly.

Pay particular care when ensuring that screws have not come loose, as part of the child's body or clothing could catch on them (for example: cords, necklaces, ribbons for baby's dummies), creating a pinching or strangulation hazard.

To avoid all fire hazards and other hazards, do not place the changing table near to any electric heater, gas

heater, open fireplace or any other intense heat sources.

The changing table is only ready to use once the locking mechanisms are fully engaged. Always check that they are engaged before using the changing table.

Do not use the changing table if any parts are broken, torn or missing. In the event of any problems, contact your store. Spare parts must only be obtained from the manufacturer or distributor.

Care: clean using a damp sponge and warm, soapy water. Never use any abrasive products.

TEAM T4 SAS - 80 route de Binans - 39570 PUBLY - FRANCE



WICHTIG ! ZUM ZWECKE DER SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN SORGFÄLTIG LESEN

STIMMT MIT DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN DER NORM ÜBEREIN EN 12221:2008 + A1:2013

Warnhinweis: Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen.

Für Kinder bis zu 12 Monaten mit einem Gewicht von höchstens 11 kg.

Alle Befestigungselemente müssen korrekt angezogen sein und regelmäßig überprüft werden.

Besonders sorgfältig darauf achten, dass die Schrauben nicht hervorstehen, denn ein Kind könnte mit einem Körperteil oder seiner Kleidung (beispielsweise mit Kordeln, Riemen, Schnullerketten) daran hängen bleiben und sich einklemmen oder gar erdrosseln.

Um jegliche Brand- oder sonstige Gefahr auszuschließen, den Tisch nicht in der Nähe eines elektrischen oder gasbetriebenen Heizofens, eines offenen Feuers oder jeder anderen Hitzequelle aufstellen.

Das Wickeltisch kann erst benutzt werden, wenn die Verriegelungsmechanismen vollständig eingerastet sind.

Diese vor der Benutzung des Wickeltisch systematisch überprüfen.

Den Wickeltisch nicht verwenden, wenn Teile davon zerbrochen oder zerrissen sind oder fehlen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ersatzteile sind ausschließlich beim Hersteller oder Händler zu beziehen.

Pflege: Reinigung mit einem feuchten Schwamm und lauwarmem Seifenwasser. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden.



IMPORTANTE ! CONSERVAR PARA NECESIDADES FUTURAS DE CONSULTA LEER CON ATENCIÓN

CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE LA NORMA EN 12221:2008 + A1:2013

Advertencia: Vigilar en todo momento al niño.

Para niños de 12 meses máximo con un peso igual o inferior a 11 kg

Todos los elementos de fijación deben estar siempre bien ajustados y deben ser revisados con regularidad.

Prestar especial atención al ajuste de los tornillos, ya que podrían dañar al niño o podría engancharse la ropa (por ejemplo: cordones, collares, lazos para los chupetes...), lo que podría suponer un peligro de pinzamiento o estrangulación.

No colocar el cambiador cerca de ninguna estufa eléctrica, estufa de gas, chimenea abierta u otras fuentes de calor para evitar riesgos de incendio.

El cambiador sólo puede utilizarse una vez se hayan fijado totalmente los mecanismos de cierre. Revisar de forma sistemática y minuciosa el mecanismo de cierre del cambiador.

No utilizar el cambiador si alguna de sus piezas están rotas, rasgadas o si falta alguna pieza. En caso de que tenga cualquier problema con el producto, póngase en contacto con el establecimiento en el que lo adquirió.

Debe adquirir las piezas de recambio del fabricante o de los distribuidores autorizados.

Mantenimiento: limpieza con una esponja húmeda con agua tibia jabonosa. No utilizar nunca productos abrasivos.



IMPORTANTE ! CONSERVARE COME RIFERIMENTO FUTURO LEGGERE ATTENTAMENTE

CONFORME ALLE NORME FONDAMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA EN 12221:2008 + A1:2013

Avvertenza: Non lasciare mai il bambino solo e senza sorveglianza.

Per bambini di età pari o inferiore a 12 mesi, peso non superiore a 11 kg

Tutti gli accessori di montaggio devono sempre essere fissati correttamente e controllati regolarmente.

Le viti non devono essere mai allentate perché parti del corpo del bambino o dell'abbigliamento che indossa (ad esempio lacci, collane, nastri di ciucci)

potrebbero rimanere agganciate, con conseguente pericolo di strangolamento.

Per evitare i rischi di incendio o altro, non posizionare il fasciatoio in prossimità di dispositivi elettrici di riscaldamento, stufe a gas, fiamme libere o altre fonti di calore intenso.

Prima dell'uso, assicurarsi che i meccanismi di chiusura siano stati perfettamente serrati. Prima dell'impiego, controllare che tutti i sistemi di bloccaggio siano agganciati.

Non utilizzare il fasciatoio se alcune parti sono rotte, danneggiate o mancanti. In caso di problemi, rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia.

Per i pezzi di ricambio rivolgersi esclusivamente al fabbricante o al distributore.

Manutenzione: pulizia con spugna umida e acqua saponata tiepida. Non utilizzare prodotti abrasivi.



BELANGRIJK ! TE BEWAREN VOOR LATERE REFERENTIEBEHOEFTE ZORGVULDIG TE LEZEN

CONFORM DE VEILIGHEIDSVEREISTEN VAN DE NORM EN 12221:2008 + A1:2013

Waarschuwing: Het kind niet zonder toezicht alleen laten.

Voor kinderen van 12 maand en jonger, met een maximumgewicht van 11 kg

Alle bevestigingselementen moeten steeds goed worden aangespannen en geregeld worden gecontroleerd.

Besteed bijzondere aandacht aan het feit dat de schroeven niet losgekomen zijn want een kind kan vastraken met een deel van zijn lichaam of zijn kleding

(bijvoorbeeld : koorden, kettingen, lintjes van fopspenen) hetgeen gevaar voor vastklemming of zelfs wurging inhoudt.

Om elk brandgevaar of ander gevaar te vermijden, de luiertafel niet plaatsen in de omgeving van een elektrische of gasverwar ming, een open haard of elke andere intense warmtebron.

Het luiertafel is pas gebruiksklaar nadat de vergrendelmechanismes volledig ingeschakeld zijn. Kijk deze ineengrijping systematisch na voordat u het luiertafel gaat gebruiken.

De luiertafel niet gebruiken indien er onderdelen stuk of gescheurd zijn of ontbreken. In geval van problemen neemt u contact op

De wisselstukken mogen enkel worden aangeschaft bij de fabrikant of de verdeler.

Onderhoud : schoonmaak door middel van een vochtige spons, lauw zeepsop. Nooit schurende producten gebruiken.



BELANGRIJK ! TE BEWAREN VOOR LATERE REFERENTIE LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN DE VEILIGHEIDSNORM EN 12221:2008 + A1:2013

Waarschuwing: Laat het kind nooit zonder toezicht.

Geschikt voor kinderen van 12 maand en jonger, tot 11 kg

Alle bevestigingselementen moeten altijd voldoende vastgemaakt zijn en regelmatig gecontroleerd worden.

Zorg er in het bijzonder voor dat de schroeven niet zijn losgekomen, want het is mogelijk dat het kind met een lichaamsdeel of kledingstuk vast komt te zitten (bijvoorbeeld: koorden, halskettingen, lintjes van fopspenen) wat een risico op vastklemmen of zelfs verstikking inhoudt.

Om alle risico's op brand of andere te vermijden mag u de commode niet in de buurt van verwarmingsapparaten (elektrisch of op gas), een open haard of andere bronnen van intense warmte plaatsen.

Het commode is slechts klaar voor gebruik als de vergrendelingsmechanismen helemaal zijn ingeklikt. Controleer dit systematisch voor u het commode gebruikt.

Gebruik de commode niet bij gebroken, gescheurde of ontbrekende onderdelen. Indien u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met ons magazijn.

Reserveonderdelen mogen alleen aangeschaft worden bij de fabrikant of verdeler.

Onderhoud: reinig met behulp van een vochtige spons, lauw water en zeep. Gebruik geen schurende middelen.



IMPORTANT ! PĂSTRĂȚI PENTRU CAZUL ÎN CARE VEȚI AVEA NEVOIE REFERINȚE CITIȚI CU ATENȚIE

CONFORM CERINȚELOR DE SECURITATE A NORMELOR EN 12221:2008 + A1:2013

Avertisment: Nu lăsați copilul nesupravegheat.

Pentru copii de până la 12 de luni, cu o greutate de maximum 11 kg

To ate elementele de fixare trebuie să fie întotdeauna strânse suficient și controlate regulat.

Atenție în particular la faptul ca șuruburile să nu fie deșurubate, pentru că copilul poate să își agațe parți ale corpului sau hainele (de exemplu: cordoane, coliere, șnur al suzetei) fiind astfel în pericol de ciupire sau sugrumare.



Pentru a evita toate riscurile de incendii sau altele, nu puneți masa de înfășat în apropierea unui reșou electric, pe gaz, a unui cămin deschis sau a altor surse de încălzire intensă.

măsuța de înfășat nu este pregătit de folosire decât după ce mecanismele de blocare sunt puse în funcțiune. Verificați sistematic aceste mecanisme înainte de folosirea măsuța de înfășat.


Nu utilizați măsuța de înfășat dacă există părți stricate, rupte sau lipsă. În caz de probleme contactați magazinul.

Piese de schimb trebuie obținute doar de la fabricant sau de la distribuitor.


Întreținere: Spălare cu ajutorul unui burete umed, apă caldă cu săpun. Nu utilizați niciodată abrazive.



1



2



3



4



5




6



7



2x



8



9

