

PFLEGEHINWEIS

GLÄSER IN KRISTALLOPTIK

Allgemeine Handhabung

Gläser in Kristalloptik sollten immer mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Vermeiden Sie es, die Gläser zu stapeln, da dies Kratzer oder Brüche verursachen könnte. Ebenso sollten sie nicht auf harten Oberflächen aufgesetzt oder angestoßen werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Reinigung

Auch wenn Gläser in Kristalloptik oft spülmaschineneeignet sind, empfehlen wir die Reinigung per Hand, um ihre Langlebigkeit und den brillanten Glanz zu bewahren. Sollten Sie die Gläser dennoch in der Spülmaschine reinigen wollen, stellen Sie sicher, dass sie sicher im Gestell stehen und keinen Kontakt mit anderen Gegenständen haben. Verwenden Sie ein schonendes Programm sowie spezielle Spülmittel für Gläser.

Für die Handwäsche nutzen Sie warmes Wasser und ein mildes Spülmittel. Reinigen Sie die Gläser vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Schwamm, der speziell für Gläser geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Gläser während des Waschens nicht aneinanderstoßen, um Kratzer und Brüche zu vermeiden. Spülen Sie die Gläser gründlich ab, um Spülmittelreste zu entfernen, die den Glanz beeinträchtigen könnten.

Trocknung und Polierung

Nach dem Waschen sollten die Gläser sofort mit einem sauberen, fusselreien Tuch getrocknet werden, um Wasserflecken zu vermeiden. Für einen zusätzlichen Glanz können Sie die Gläser mit einem Mikrofasertuch polieren.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Gläser an einem sicheren Ort auf, wo sie nicht umgestoßen werden können. Eine geschlossene Vitrine oder ein Schrank schützt sie vor Staub und möglichen Beschädigungen.

Spezielle Hinweise

Gläser in Kristalloptik sollten keinen extremen Temperaturwechseln ausgesetzt werden, da dies zu Brüchen führen kann. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Materialien, um die Qualität und die klare Oberfläche der Gläser zu erhalten.